

エラーコード:01	<p><b>ETCカード挿入異常</b></p> <p>ETCカードの挿入状態をご確認の上、再度挿入してください。</p>
エラーコード:02	<p><b>ETCカード読込異常(データ処理異常)</b></p> <p>【カード挿入時】</p> <p>挿入されたETCカードのデータが読み出せませんでした。</p> <p>ETCカードを挿入する向き(前後表裏)をご確認のうえ、再度挿入してください。ETCカードの汚れなどによっても発生しますので、ICチップが付いているコンタクト面を乾いたやわらかい布でふいてみてください。</p> <p>可能であれば他の車両に搭載されている車載器に、ETCカード挿入して、正常に動作するか確認してみてください。</p> <p>また他のETCカードがあればお客様の車載器に挿入し正常に動作するか確認してみてください。</p> <p>詳しくは、ETCカードの発行会社、車載器をお求めになった販売店または車載器メーカーにご相談ください。</p> <p>【利用時】</p> <p>料金所にて車両の停止が表示されることがあります。車両停止後、料金所の係員の指示に従ってください</p>
エラーコード:03	<p><b>ETCカード異常</b></p> <p>挿入されたカードがETCカードであると認識できませんでした。</p> <p>正しいETCカードであること、及びETCカードを挿入する向き(前後表裏)をご確認のうえ、再度挿入してください。</p> <p>ETCカードの汚れなどによっても発生しますので、ICチップが付いているコンタクト面を乾いたやわらかい布でふいてみてください。</p> <p>可能であれば他の車両に搭載されている車載器に、ETCカード挿入して、正常に動作するか確認してみてください。</p> <p>また他のETCカードがあればお客様の車載器に挿入し正常に動作するか確認してみてください。</p> <p>詳しくは、ETCカードの発行会社、車載器をお求めになった販売店または車載器メーカーにご相談ください。</p>
エラーコード:04	<p><b>車載器故障</b></p> <p>車載器故障です。</p> <p>再度エンジンをかけても異常が発生する場合は、車載器をお求めになった販売店または車載器メーカーにお問い合わせください</p>
エラーコード:05	<p><b>ETCカード情報の異常</b></p> <p>挿入されたカードがETCカードであると認識できませんでした。</p> <p>正しいETCカードであること、及び挿入方向等をご確認のうえ、再度挿入してください。</p>
エラーコード:06	<p><b>車載器情報の異常</b></p> <p>車載器と料金所間におけるデータ処理にエラーが発生しました。料金所の係員の指示に従ってください。</p>
エラーコード:07	<p><b>通信異常</b></p> <p>車載器と料金所間におけるデータ処理にエラーが発生しました。料金所の係員の指示に従ってください。</p>
エラーコード:09	<p><b>ETCユニット故障</b></p> <p>ETCユニットの故障です。お買い上げの販売店にご相談ください。</p>
エラーコード:10	<p><b>ETCユニット故障</b></p> <p>ETCユニットの故障です。お買い上げの販売店にご相談ください。</p>
エラーコード:11	<p><b>ETCカード書込異常</b></p> <p>【利用時】</p> <p>料金所にて車両の停止が表示されることがあります。車両停止後、料金所の係員の指示に従ってください。</p>
エラーコード:80~89	<p>メーカー個別定義エラー</p> <p>車載器の取り扱い説明書をご確認ください。</p>